REQUIRED TOOLS AND MATERIALS:



•2 People



Wood Board (scrap)




 Sawhorse or Support Table

• (2 each) Wrenches and/or Socket Wrenches and Sockets.



AND/OR



Garden Hose or Sand



HUFFYSPORTS

A DIVISION OF RUSSELL CORPORATION

Portable System Owners Manual

Customer Service Center
• N53 W24700 South Corporate Circle • Sussex, WI 53089 • U.S.A.





⚠WARNING!

READ AND UNDERSTAND OPERATOR'S MANUAL BEFORE USING THIS UNIT.

FAILURE TO FOLLOW OPERATING INSTRUCTIONS COULD RESULT IN INJURY OR DAMAGE TO PROPERTY.

Write Model Number From Box Here:

Toll-Free Customer Service Number for U.S: 1-800-558-5234,

For Canada: 1-800-284-8339,

For Europe: 00 800 555 85234 (Sweden: 009 555 85234),


For Australia: 1-800-632 7921

Internet Address: http://www.huffysports.com

HEIGHT ADJUSTMENT

Rest unit on support table. Remove adjustment knobs (A) and carriage bolts (B) to extend or retract backboard and rim. Height adjustment from 7-1/2' to 10'.






▲ WARNING

Do not adjust height of system in upright position. System must be in down position to adjust.

MOVING SYSTEM



- While holding pole, rotate basketball system forward until wheels engage with ground.
- Move basketball system to desired location.
- Carefully rotate basketball system upright.
- . Check system for stability.

5E2356 05/05

∖15



AWARNING

Read and understand warnings listed below before using this product.

Failure to follow these warnings may result in serious injury and/or property damage.

Owner must ensure that all players know and follow these rules for safe operation of the system.

- DO NOT HANG on the rim or any part of the system including backboard, support braces or net.
- During play, especially when performing dunk type activities, keep player's face away from the backboard, rim and net.
 Serious injury could occur if teeth/face come in contact with backboard, rim or net.
- Do not slide, climb, shake or play on base and/or pole.
- After assembly is complete, fill system completely with water or sand. Never leave system in an upright position without filling base with weight, as system may tip over causing injuries.
- When adjusting height or moving system, keep hands and fingers away from moving parts.
- · Do not allow children to move or adjust system.
- During play, do not wear jewelry (rings, watches, necklaces, etc.). Objects may entangle in net.
- Surface beneath the base must be smooth and free of gravel or other sharp objects. Punctures cause leakage and could cause system to tip over.
- Keep organic material away from pole base. Grass, litter, etc. could cause corrosion and/or deterioration.
- Check pole system for signs of corrosion (rust, pitting, chipping) and repaint with exterior enamel paint. If rust has penetrated through the steel anywhere, replace pole immediately.
- Check system before each use for proper ballast, loose hardware, excessive wear and signs of corrosion and repair before use.
- · Check system before each use for instability.
- Do not use system during windy and/or severe weather conditions; system may tip over. Place system in the storage position and/or in an area protected from the wind and free from personal property and/or overhead wires.
- · Never play on damaged equipment.
- When moving system, use caution to keep mechanism from shifting.
- Keep pole top covered with cap at all times.
- Do not allow water in tank to freeze. During sub-freezing weather add 2 gallons of non-toxic antifreeze, sand or empty tank completely and store. (Do not use salt.)
- While moving system, do not allow anyone to stand or sit on base or have added ballasting on base.
- Do not leave system unsupervised or play on system when wheels are engaged for moving.
- Use Caution when moving system across uneven surfaces.
 System may tip over.
- Use extreme caution if placing system on sloped surface.
 System may tip over more easily.
- See instruction manual for proper installation and maintenance.

SPALDING

HYDRA-RIB

In the U.S.: 1-800-334-9111



HUFFY SPORTS

ID#: 556790 05/05



SAFETY INSTRUCTIONS



FAILURE TO FOLLOW THESE SAFETY INSTRUCTIONS MAY RESULT IN SERIOUS INJURY OR PROPERTY DAMAGE AND WILL VOID WARRANTY.

Owner must ensure that all players know and follow these rules for safe operation of the system.

To ensure safety, do not attempt to assemble this system without following the instructions carefully. Proper and complete assembly, use, and supervision are essential for proper operation and to reduce the risk of accident or injury. A high probability of serious injury exists if this system is not installed, maintained, and operated properly.

- If using a ladder during assembly, use extreme caution.
- Check base regularly for leakage. Slow leaks could cause the system to tip over unexpectedly
- Seat the pole sections properly (if applicable). Failure to do so could allow the pole sections to separate during play and/or during transport of the system.
- Climate, corrosion or misuse could result in system failure.
- If technical assistance is required, contact Huffy Sports.
- Minimum operational height is 6'-6" (1.98m) to the bottom of backboard.

Most injuries are caused by misuse and/or not following instructions.

Use caution when using this unit.


NOTICE TO ASSEMBLERS

ALL Huffy Sports basketball systems, including those used for DISPLAYS, MUST be assembled and ballasted with sand or water according to instructions. Failure to follow instructions could result in SERIOUS INJURY. It is NOT acceptable to devise a makeshift weight system.

IMPORTANT!

Remove all contents from boxes.

Be sure to check inside pole sections;
hardware and additional parts are packed inside.





Questions or Missing Parts?

DON'T go back to store!

Call TOLL-FREE Customer Service Number listed on the front page!


WARRANTY CARD:

Please remember to complete your product registration form either on-line at:

www.huffysports.com/warrantycard or mail-in the enclosed postcard.

Get to know the basic parts of your basketball system...

FRONT VIEW




PARTS LIST


✓ Item	<u>Qty.</u>	Part No.	<u>Description</u>
□ 1	1	206646	Tank (Black)
□ 2	1	200628	Wheel Axle
□ 3	2	226401	Wheel
□ 4	1	908200	Top Pole Section
□ 5	1	908246	Middle Pole Section with Label
□ 6	1	900644	Bottom Pole Section Assembly
□ 7	1	203041	Nut, Hex Flange, 3/8-16
□ 8	1		Net
□ 9	1	201342	Wheel Bracket
□ 10	2	201651	Spacer, Wheel Axle
□ 11	4	203104	Bolt, Hex-Flange 5/16-18 x 2" Long
□ 12	1	206219	Cap
□ 13	1	266001	Bolt, Carriage, 3/8-16 x 1.5 Long
□ 14	1	203617	Tank Cap
□ 15	1	5E2356	Label, Moving System and Height Adjust.
□ 16	2*	203084	Bolt, Carriage, 5/16-18 x 1.75 Long
□ 17	4*	201344	Knob, Plastic, 3-sided
□ 18	1		Rim
□ 19	1	203470	Washer, Flat 5/8 I.D. x 1-1/2 O.D.
□ 20	2	900057	Backboard Mounting Bracket
□ 21	1	203795	Nut, Special 3/8-NC
□ 22	3	203309	Washer, .406 I.D. x 1.0 O.D.
□ 23	2	203053	Bolt, Carriage 5/16-18 x 4
□ 24	2	200837	Board Spacer
□ 25	4*	203100	Nut, Hex Flange, 5/16-18
□ 26	1	900033	Slam Jam Bracket, Black
□ 27	1	203796	Bolt, "Tee" 3/8-NC x 5 Long
□ 28	1	200318	Bracket Reinforcement, Slam Jam
□ 29	1	203472	Spring, Black
□ 30	1		Backboard

^{*} YOU MAY HAVE EXTRA PARTS WITH THIS MODEL.

04/05 ID# M611414



Correctly identify each pole section. Poles have an identification sticker that will be used as a reference point in the next step.



7

04/05 ID# M611414

IMPORTANT!

ONCE POLE SECTIONS ARE POUNDED TOGETHER- THEY CANNOT BE TAKEN APART


Align poles using alignment marks. First, pound top and middle poles together by bouncing them on a scrap piece of wood on the ground as shown in FIG A. until they no longer move toward pole identification stickers. THEN add bottom pole section and pound together in the same way FIG B.



▲ CAUTION!


THE IDENTIFICATION STICKER IS LOCATED 3-3/4" FROM THE END OF THE POLE. WHEN PROPERLY POUNDED TOGETHER, THE POLE SECTIONS SHOULD HAVE A 2-1/2" MINIMUM OVERLAP, LEAVING 1-1/4" BETWEEN THE OVERLAPPING POLE AND THE IDENTIFICATION STICKER.






8


Install wheel axle (2) through wheel bracket (9) and install wheels (3) onto wheel axle (2) with spacers (10) as shown.







4.

Attach wheel carriage assembly to base (1) with bolt (13), washer (22), and nut (7) as shown. FINGER TIGHTEN - NO TOOLS REQUIRED. Assembly will be fully tightened in next step.






Attach pole assembly to tank assembly as shown. Secure pole assembly to tank and wheel bracket by turning the pole assembly clockwise as shown. Tighten pole completely and further rotate pole until struts are aligned correctly as shown in **FIG B.**




Rotate struts down and bend struts outward to line up with holes on base as shown. Secure free ends of tank struts to tank with carriage bolt (16), washer (22), and knob (17) as shown. Repeat for other side.




Mount brackets (20 & 26) to backboard and finger tighten as shown.

NOTE: Final adjustments will be made in Step 10.



Install Slam Jam Rim to Backboard

- Fit rim (18) securely into bracket (26) as shown (Allow "T"-bolt (27) to slip through center hole in rim (18).
- B Install reinforcement bracket (28) onto "T" bolt (27) as shown.
- C Install spring (29) onto "T" bolt (27) as shown.
- D Install special nut (21) and washer (19) onto "T" bolt (27).
- E Tighten nut (21) until flush with end of "T" bolt (27).



9

Support pole and tank assembly over support table. Carefully slide backboard components onto pole.




AWARNING!

TWO PEOPLE REQUIRED FOR THIS PROCEDURE. FAILURE TO FOLLOW THIS WARNING COULD RESULT IN SERIOUS INJURY AND/OR PROPERTY DAMAGE.




WARNING!

DO NOT LEAVE ASSEMBLY UNATTENDED WHEN EMPTY; IT MAY TIP OVER.




While still in the horizontal position, carefully slide backboard components onto pole. Secure hardware at desired position as shown and tighten all hardware completely at this time.




NOTE:


Peel protective film from surface of acrylic backboard prior to use.





11.

Attach net (8).









Place assembled unit in desired location. Fill tank with water (26 gallons/98.4 liters) or sand (approx. 360 lb./163 kg) and snap tank cap (14) in place.




CAUTION!

ADD TWO GALLONS (7.6 LITERS) OF NON-TOXIC ANTIFREEZE IN SUB-FREEZING CLIMATES.




▲ WARNING!

TWO PEOPLE REQUIRED FOR THIS PROCEDURE. FAILURE TO FOLLOW THIS WARNING COULD RESULT IN SERIOUS INJURY AND/OR PROPERTY DAMAGE.



Attach height and moving label (15) to front of pole as shown.

Regulation rim height is 10 feet.




A CAUTION!

HEIGHT AND MOVING LABEL MUST NOT OBSTRUCT FACTORY ATTACHED WARNING LABEL.



WARNING!

DO NOT ALLOW CHILDREN TO ADJUST HEIGHT.



04/05 ID# M611414



HUFFY SPORTS

UNE DIVISION DE LA RUSSELL CORPORATION EINE ABTEILUNG DER RUSSELL CORPORATION UNA DIVISIÓN DE RUSSELL CORPORATION

Système portable - Manuel de l'utilisateur

Service clientèle • N53 W24700 South Corporate Circle • Sussex, WI 53089 • É.-U.

Gebrauchsanleitung für tragbare Systeme

Kundendienstzentrale
• N53 W24700 South Corporate Circle • Sussex, WI 53089 • U.S.A.

Manual del Propietario del Sistema Portátil

Centro de Servicio al Cliente
• N53 W24700 South Corporate Circle • Sussex, WI 53089 • EE.UU.



LISEZ CE MANUEL D'UTILISATION AVANT D'UTILISER CET APPAREIL

SOUS PEINE DE BLESSURES OU DE DÉGÂTS MATÉRIELS.

DAS BENUTZERHANDBUCH VOR GEBRAUCH DIESES PRODUKTS SORGFÄLTIG DURCHLESEN.

EIN MISSACHTEN DIESER BETRIEBSANLEITUNG KANN VERLETZUNGEN ODER SACHSCHÄDEN ZUR FOLGE HABEN.

LEA Y ENTIENDA EL MANUAL DEL OPERADOR ANTES DE USAR ESTA UNIDAD.

SI NO SE SIGUEN LAS INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN SE PODRÍA OCASIONAR UNA LESIÓN O DAÑOS A LA PROPIEDAD.

Inscrivez ici le numéro de modèle qui apparaît sur la boîte:

Die Modellnummer vom Verpackungskarton hier eintragen:

Escriba aquí el número de modelo que viene en la caja:

Numéro vert du Service clientèle - États-Unis : 1-800-558-5234, Canada : 1-800-284-8339, Europe : 00 800 555 85234 (Suède : 009 555 85234), Australie : 1-800-632 7921 Adresse Internet : http://www.huffysports.com

Gebührenfreie Telefonnummer für die USA: 1-800-558-5234, für Kanada: 1-800-284-8339, für Europa: 00 800 555 85234 (Schweden: 009 555 85234), für Australien: 1-800-632 7921 Internet-Adresse: http://www.huffysports.com

Número telefónico sin costo del Departamento de Servicio al Cliente en EE.UU.: 1-800-558-5234,
Para Canadá: 1-800-284-8339, Para Europa: 00 800 555 85234 (Suecia: 009 555 85234), Para Australia: 1-800-632 7921
Dirección en Internet: http://www.huffysports.com

ID# M611414 04/05

OUTILS ET MATÉRIEL REQUIS:	BENÖTIGTE WERKZEUGE UND MATERIALIEN:	HERRAMIENTAS Y MATERIALES REQUERIDOS:		
• Deux personnes	* 2 Personen	•2 personas		
• Planche en bois (chute)	• Holzstück (Ausschuß)	• Tabla de madera (un trozo)		
• Chevalet de sciage ou table	Sägebock oder Stütztisch	Caballete o mesa de apoyo		
Deux clés et/ou clés à douilles et deux douilles (douilles longues recommandées). I/2" 3/4" ET/OU I/2" 3/4"	• (je 2) Schrauben - und/oder Steckschlüssel (tiefe Einsätze empfohlen). 1/2" 3/4" UND/ODER 1/2" 3/4"	• (2 de cada una) llaves de tuercas y/o llaves de tuercas de boca tubular y casquillos (se recomiendan casquillos profundos). 1/2" 3/4" 1/2" 3/4"		
• Tuyau d'arrosage ou sable	• Gartenschlauch oder Sand	• Manguera de jardín o arena		

17



AVERTISSEMEN

Lisez les avertissements indiqués cidessous avant d'utiliser ce produit.

sous peine d'encourir des blessures graves et/ou des dégâts matériels. Le propriétaire doit s'assurer que tous les joueurs connaissent et suivent ces règles d'utilisation sûre du système.

- NE VOUS SUSPENDEZ PAS sur le cerceau ou sur une autre partie du système, y compris le panneau, les supports ou le filet.
- Durant le jeu, en particulier lorsque vous faites un smash, gardez le visage à l'écart du panneau, du cerceau et du filet. Risque de blessures graves siles dents ou le visage viennent heurter le panneau, le cerceau ou le filet.
 - Ne glissez et ne montez pas sur le socle et/ou le poteau, ne les
- secouez pas et ne jouez pas dessus.
 Une fois le montage terminé, remplissez complètement le système d'eau ou de sable. Ne laissez jamais le système à la verticale sans lester le socle, car le système risque de basculer et de causer des
- gardez les mains et les doigts à l'écart des pièces en mouvement. Lorsque vous réglez la hauteur ou que vous déplacez le système.
- Avant le jeu, retirez vos bijoux (bagues, montres, colliers, etc.). Ces Interdisez aux enfants de déplacer ou de régler le système.
 - objets peuvent se prendre dans le filet.
- autres objets coupants. Les perforations causent des fuites et La surface située sous le socle doit être lisse, sans gravier ou risquent de faire basculer le système.
- Maintenez les substances organiques à l'écart du socle du poteau L'herbe, les ordures, etc. risquent de causer la corrosion et/ou la
 - extérieur. Si de la rouille a piqué l'acier en tout point, remplacez piqûres, écaillage) et repeignez avec de la peinture émail pour Vérifiez l'état du système (signes de corrosion comme rouille, détérioration du système.

18

- serrée, usure excessive et signes de corrosion) et réparez avant Vérifiez le système avant chaque utilisation (lest, visserie mal immédiatement le poteau.
 - Vérifiez la stabilité du système avant chaque utilisation.

N'utilisez pas le système les jours de vent fort et/ou de tempête; le système risque de se renverser. Placez le système dans sa position

- de stockage et/ou dans un lieu protégé du vent et loin de biens jouez jamais sur du matériel abîmé. personnels et/ou cábles suspendus.
- Lorsque vous déplacez le système, soyez prudent pour empêcher
 - Ne laissez pas geler l'eau du socle. Par moins de 0 degré Celcius, Maintenez le poteau bouché à tout moment. le mécanisme de se déséquilibrer.
 - ajoutez 8 litres d'antigel non toxique ou du sable, ou bien videz Durant le déplacement du système, personne ne doit se tenir complètement et stockez. (N'utilisez pas de sel.)
- laissez pas le système sans supervision et ne jouez pas sur le système lorsque les roues se sont enclenchées pour le debout ou assis sur son socle, ni surlester le socle.
- Soyez prudent lorsque vous déplacez le système sur des surfaces irrégulières, car il risque de basculer. déplacement.
 - Soyez extrêmement prudent si vous placez le système sur une
- Pour les instructions d'installation et d'entretien, reportez-vous au déclivité. Il risque de se renverser plus facilement.
 - auide fourni.

SPALDING

HUFFYSPORTS



HUFFYSPORTS

ACHTUNG

Vor Gebrauch dieses Produkts die nachstehenden Warnhinweise lesen und beachten.

schweren Verletzungen und/oder Sachschäden Ein Missachten dieser Warnung kann zu führe Der Eigentümer muss sicherstellen, dass alle Spieler diese Regeln für einen sicheren Betrieb des Systems kennen und befolgen.

- NICHT am Korbrand oder irgendeinem anderen Teil des Systems, einschl. Korbwand, Stützstreben oder Netz HÄNGEN
- müssen die Spieler ihr Gesicht von Korbwand, Korbrand und Netz fern halten. Der Kontakt von Zähnen/Gesicht mit der Korbwand, dem Während des Spielbetriebs, besonders bei Slam-Dunk-Manövern,
 - Korbrand oder dem Netz kann schwere Verletzungen zur Folge haben. Nicht auf dem Sockel und/oder der Stange herumrutschen, klettern, daran rütteln oder damit spielen.
- füllen. Das System niemals in aufrechter Position stehen lassen, ohne Nach dem Zusammenbau das System ganz mit Wasser oder Sand den Sockel zu beschweren, da es andernfalls umkippen und
- Beim Einstellen der Höhe oder beim Transport des Systems Hände und Finger von beweglichen Teilen fern halten. Verletzungen verursachen kann.
 - Kindern darf das Verschieben oder Einstellen des Systems nicht
- gestattet werden. Beim Spielen keinen Schmuck (Ringe, Armbanduhren, Halsketten usw.)
- anderen scharfkantigen Gegenständen sein. Löcher verursachen Lecks tragen. Gegenstände dieser Art können sich im Netz verfangen. Die Oberfläche unter dem Sockel muss glatt und frei von Kies oder
 - und können ein Umkippen des Systems zur Folge haben. Organische Materialien vom Stangensockel fern halten. Gras, Abfälle usw. können Korrosion und/oder Abbauerscheinungen verursachen. Das Stangensystem auf Anzeichen von Korrosion (Rost,
- Narbenbildung, Abblättern) untersuchen und mit Emailaußenfarbe neu lackieren. Wenn sich an irgendeiner Stelle Rost durch den Stahl hindurch gefressen hat, muss die Stange sofort ersetzt werden.
 - Anzeichen von Korrosion untersuchen; vor jedem Einsatz entsprechende Korrekturmaßnahmen bzw. Reparaturen durchführen. Das System vor jeder Benutzung auf den richtigen Ballast, lose Befestigungsteile, übermäßige Abnutzungserscheinungen und
 - Die Stabilität des Systems vor jedem Gebrauch überprüfen. Das System nicht bei windigen und/oder unwirtlichen
- umkippen kann. Das System in seine Lagerposition versetzen und/oder Witterungsverhältnissen benutzen, da es unter diesen Umständen in einen windgeschützten Bereich bringen, in dem sich weder Sachwerte noch oberirdische Kabel befindend.
 - Niemals an bzw. mit einer beschädigten Ausrüstung spielen Beim Transport des Systems darauf achten, dass sich der
- Das obere Stangenende muss jederzeit mit einer Kappe abgedeckt sein Mechanismus nicht verschiebt.
- Das Wasser im Tank darf keinesfalls gefrieren. Bei Gefriertemperaturen den Tank mit 7,5 I eines ungiftigen Gefrierschutzmittels oder Sand füllen oder ihn völlig entleeren und lagern. (Kein Salz verwenden.)
 - Das System nicht unbeaufsichtigt lassen oder damit spielen, wenn die Beim Verschieben des Systems darf niemand auf dem Sockel stehen oder sitzen oder diesen mit zusätzlichem Ballast beschwert haben.
- Räder zum Transport eingestellt sind. Beim Transport des Geräts über unebene Flächen vorsichtig vorgehen.
 - Beim Aufstellen des Systems auf einer geneigten Fläche mit großer Vorsicht vorgehen. Das System kann unter diesen Bedingungen Das System kann umkippen. leichter umkippen.
 - Die ordnungsgemäße Installation und Wartung ist dem Gebrauchshandbuch zu entnehmen.

SPALDING

HYDRA-RIB

HYDRA-RIB SATHLETIC.



ADVERTEN

Lea y entienda las advertencias que se encuentran a continuación antes de usar este Si no se observan estas advertencias se podrían causar lesiones graves y/o daños materiales. producto.

El propietario debe asegurarse de que todos los jugadores conozcan y obedezcan estas reglas para la operación segura del

NO SE CUELGUE del borde ni de ninguna parte del sistema, inclusive el respaldo, las abrazaderas de apoyo y la red

sistema.


- Durante el juego, especialmente cuando se realizan actividades de tipo clavada (dunk), el jugador debe mantener la cara alejada del contacto con el respaldo, el borde o la red, se puede sufrir una respaldo, el borde y la red. Si los dientes o la cara entran en
- No se deslice, suba, sacuda ni juegue en la base y/o en poste. lesion grave.
- Cuando complete el montaje, llene completamente el sistema con agua o arena. Nunca deje el sistema en posición vertical sin llenar la base con un peso, ya que el sistema se podría caer y causar
- Al ajustar la altura o mover el sistema mantenga las manos y los dedos alejados de las partes movibles.
- No permita que los niños muevan o ajusten el sistema.
 Durante el juego, no use joyería (anillos, relojes, collares, etc.). Estos objetos se podrían atorar en la red.
 - La superficie debajo de la base se debe mantener lisa y sin grava ni otros objetos filosos. Las perforaciones pueden causar fugas y provocar que el sistema se caiga.
 - Mantenga los materiales orgánicos alejados de la base del poste. El césped, la basura, etc. podrían causar corrosión y/o deterioro de la base del poste.
 - (oxidación, picaduras, desconchaduras) y si las tiene vuelva a pintarlo con pintura de esmalte para exteriores. Si la corrosión Revise que el sistema del poste no tenga señales de corrosión penetró a través del acero en cualquier área, reemplace inmediatamente el poste.
- adecuadamente equilibrado, que no tenga herraje suelto, desgaste excesivo ni signos de corrosión, y repárelo si es necesario. Antes de cada uso revise el sistema para verificar que esté
 - Verifique la estabilidad del sistema antes de cada uso.
- mucho viento, ya que el sistema se podría caer. Coloque el sistema en posición de almacenamiento y/o en un área protegida del viento y NO use el sistema durante condiciones climáticas severas y/o con sin propiedad personal y/o cables suspendidos.
 - Nunca juegue en equipo dañado.
- Cuando mueva el sistema, tenga cuidado para evitar que el mecanismo cambie de lugar.
- anticongelante no tóxico, arena, o vacíe completamente el tanque y Siempre mantenga la parte superior del poste cubierta con la tapa. No permita que el agua del tanque se congele. En clima con temperaturas de congelamiento añada dos galones de
- mover el sistema no permita que nadie se pare o siente en la base o añada lastre adicional en la base. almacénelo. (No use sal.)
 - Tenga cuidado al mover el sistema sobre superficies irregulares. El No deje el sistema sin supervisión ni juegue en el sistema cuando las ruedas estén embragadas para rodaı
- Use extremado cuidado si va a colocar el sistema en una superficie sistema se podría ladear.
 - Consulte el manual de instrucciones para ver la instalación y el inclinada. El sistema se podría caer más fácilmente.
 - mantenimiento adecuados.


HYDRA-RIB



HUFFYSPORTS

ID#








04/05 ID# M611414







¡IMPORTANTE!

!Usted es importante para Huffy!

00 800 555 85234

AVIS AUX PERSONNES CHARGÉES DU MONTAGE


TOUS les systèmes de basket-ball Huffy Sports, y compris ceux utilisés en EXPOSITION, DOIVENT être assemblés et lestés de sable ou d'eau, selon les instructions. Suivez ces instructions sous peine d'encourir des BLESSURES GRAVES. Il est INACCEPTABLE de composer un système de lestage de fortune.

HINWEIS FÜR DIE PERSONEN, DIE DEN ZUSAMMENBAU DURCHFÜHREN

ALLE Basketballsysteme von Huffy Sports, einschließlich der zu Demonstrationszwecken benutzten Systeme, müssen gemäß der Montageanleitung zusammengebaut und mit Sand oder Wasser beschwert werden. Ein Missachten dieser Anleitung kann SCHWERE VERLETZUNGEN zur Folge haben. Zum Beschweren darf NICHT zu irgendwelchen Notbehelfsmaßnahmen gegriffen werden.

AVISO PARA LAS PERSONAS QUE REALIZAN EL MONTAJE

TODOS los sistemas de baloncesto de Huffy Sports, inclusive los usados para EXHIBICIÓN, DEBEN estar montados y equilibrados con arena o agua, de acuerdo con las instrucciones. Si se ignoran estas instrucciones se podría ocasionar una LESIÓN GRAVE. NO es aceptable improvisar un sistema de pesas provisional.



IMPORTANT!

Videz entièrement les boîtes. Veillez à vérifier l'intérieur des sections de poteau.

La quincaillerie et des pièces supplémentaires sont emballées à l'intérieur.

WICHTIG!

Die Kartons vollständig auspacken. Den Hohlraum in den Stangenteilen inspizieren. Dort sind Befestigungs- und andere Kleinteile verpackt.

¡IMPORTANTE!

Saque todo el contenido de las cajas. Asegúrese de revisar el interior de las secciones del poste. Ahí se han empacado herraje y piezas adicionales.

CARTE DE GARANTIE:

N'oubliez pas de remplir la carte d'enregistrement de votre produit en ligne à :

www.huffysports.com/warrantycard or mail-in the enclosed postcard.

GARANTIEKARTE:

Bitte nicht vergessen, das

Produktregistrierungsformular online unter der Adresse

www.huffysports.com/warrantycard auszufüllen oder die beiliegende Postkarte einzusenden.

TARJETA DE GARANTÍA:

Por favor recuerde completar su formulario de registro del producto, ya sea en línea en: www.huffysports.com/warrantycard o por correo en la tarjeta postal adjunta.

A CONSIGNES DE SÉCURITÉ! A

SUIVEZ CES CONSIGNES DE SÉCURITÉ SOUS PEINE DE PROVOQUER DES BLESSURES GRAVES, DES DÉGÂTS MATÉRIELS ET L'ANNULATION DE LA GARANTIE.

Le propriétaire doit s'assurer que tous les joueurs connaissent et suivent ces règles d'utilisation sûre du système.

Par mesure de sécurité, n'essayez pas de monter ce système sans suivre scrupuleusement les instructions. Un montage, une utilisation et une supervision corrects et complets sont indispensables à un bon fonctionnement et à la réduction des risques d'accident ou de blessure. Des blessures graves sont très probables si le système n'est pas installé, entretenu et utilisé correctement.

- Si vous utilisez une échelle en cours de montage, soyez extrêmement prudent.
- Vérifiez régulièrement le socle pour vous assurer qu'il ne fuit pas. Les petites fuites risquent d'entraîner le basculement intempestif du système.
- Emboîtez correctement les sections de poteau (le cas échéant). Elles risquent sinon de se déboîter en cours de jeu et/ou de transport du système.
- Les conditions climatiques, la corrosion ou une mauvaise utilisation risquent de provoquer la panne du système.
- o Pour toute assistance technique, contactez Huffy Sports.
- o La hauteur minimale d'utilisation est de 1,98 (6' 6") m jusqu'à la base du panneau.

La plupart des blessures sont causées par une mauvaise utilisation et/ou le nonrespect des instructions. Soyez prudent lorsque vous utilisez ce système.



SICHERHEITSHINWEISE



EIN MISSACHTEN DIESER SICHERHEITSHINWEISE KANN ZU SCHWEREN VERLETZUNGEN UND/ODER SACHSCHÄDEN FÜHREN UND MACHT DIE GARANTIE UNWIRKSAM..

Der Eigentümer muss sicherstellen, dass alle Spieler diese Regeln für einen sicheren Betrieb des Systems kennen und befolgen

Aus Sicherheitsgründen darf dieses System nur unter sorgfältiger Beachtung der Anleitung zusammengebaut werden. Eine ordnungsgemäße und vollständige Montage, Verwendung und Aufsicht ist für den richtigen Betrieb und zur Reduzierung des Unfall- oder Verletzungsrisikos absolut erforderlich. Bei einer unsachgemäßen Installation und Wartung und bei einem falschen Betrieb dieses Systems besteht ein hohes Risiko schwerer Verletzungen.

- Beim Gebrauch einer Leiter während des Zusammenbaus extrem vorsichtig vorgehen.
- Den Sockel regelmäßig auf Leckstellen untersuchen. Langsam austretende Füllmittel können ein unerwartetes Umkippen des Systems verursachen.
- Die einzelnen Stangenteile richtig zusammenfügen (falls anwendbar). Andernfalls können sich die Stangenteile beim Spielbetrieb und/oder während des Transports des Systems voneinander lösen.
- o Klimatische Bedingungen, Korrosion oder Fehlgebrauch kann zu Systemdefekten führen.
- o Technische Unterstützung kann direkt von Huffy Sports angefordert werden.
- Die Mindestspielhöhe beträgt 1,98m (6,6 Fuß) bis zur Unterkante der Korbwand.

Die meisten Verletzungen werden durch einen Fehlgebrauch bzw. ein Missachten der Anleitungen verursacht. Bei der Verwendung dieses Geräts vorsichtig vorgehen.



instrucciones de seguridad!



EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PUEDE DAR COMO RESULTADO LESIONES GRAVES, DAÑOS MATERIALES Y ANULARÁ LA GARANTÍA..

El propietario debe asegurarse de que todos los jugadores conozcan y obedezcan estas reglas para la operación segura del sistema

Por su seguridad, no intente montar este sistema sin seguir cuidadosamente las instrucciones. Es esencial el montaje completo, y el uso y la supervisión adecuados para la operación correcta del sistema y para reducir el riesgo de accidentes o lesiones. Existe una alta probabilidad de sufrir lesiones graves si este sistema no se instala, mantiene y opera adecuadamente.

- o Si utiliza una escalera de mano durante el montaje, tenga mucho cuidado.
- Revise regularmente la base para detectar fugas. Las fugas lentas podrían causar que el sistema se cayera inesperadamente
- Asiente correctamente las secciones del poste (si aplica). Si no lo hace, las secciones del poste podrían separarse durante el juego y/o durante el transporte del sistema.
- o El clima, la corrosión y el mal uso podrían ocasionar la falla del sistema.
- Si requiere asistencia técnica, comuníquese con Huffy Sports.
- o La altura mínima de operación es de 1.98m (6' 6") hasta la parte inferior del respaldo.

La mayoría de las lesiones son causadas por el uso inadecuado y/o por el incumplimiento de las instrucciones Tenga cuidado cuando use esta unidad.


21 04/05 ID# M611414

Apprenez à connaître les composants de base de votre système de basket-ball....

Machen Sie sich mit den wichtigsten Teilen Ihres Basketballsystems vertraut...

Conozca las piezas básicas de su sistema de baloncesto...

AVANT VORDERSEITE PARTE FRONTAL



22

LISTE DES PIÈCES TEILELISTE LISTA DE PIEZAS

<u>Légende</u>	Quantité	No de réf.	<u>Description</u>	Nr.	Anz.	Teilenummer	Beschreibung
		000040	B.C. amounts (a. day)	<u> 141 .</u>	AIIZ.	<u>i enemammer</u>	<u>beschi elbung</u>
1	1	206646 200628	Réservoir (noir)		1	206646	Tank (Schwarz)
2	1	200628 226401	Axe des roues		1	200628	Radachse
1 3	2		Roue	2 3	2	226401	Rad
4 5	1	908200	Section de poteau supérieure	1	1	908200	Oberes Stangenteil
5	1	908246	Section de poteau centrale avec étiquette	5	1	908246	Mittleres Stangenteil mit Aufkleber
6	1	900644	Section de poteau inférieure	6	1	900644	Untere Stangenteilgruppe
7	1	203041	Écrou, collet à six pans, 3/8-16	7	1	203041	Sechskant-Flanschmutter, 3/8-16
8	1	004040	Filet	8	1	203041	Netz
9	1	201342	Support de roues	9	1	201342	Radhalterung
10	2	201651	Entretoise, axe des roues	10	2	2013 4 2 201651	Abstandsstück, Radachse
11	1	203470	Rondelle, plate, Slam Jam	11	1	203470	Slam-Jam-Unterlegscheibe, flach
12	1	206219	Capuchon "	12	1	206219	Deckel
13	1	266001	Boulon ordinaire, 3/8-16 x 1.5 (long.)	13	1	266001	
14	1	203617	Bouchon de réservoir	13	1	203617	Schlossschraube, 3/8-16 x 1,5 Länge Tankdeckel
15	1	5E2356	Étiquette, déplacement du système et réglage	14 15	1	5E2356	Schild, Systemtransport und Höhenverstellung
			de hauteur	16	2*	203084	
16	2*	203084	Boulon ordinaire, 5/16-18 x 1.75 long.	17	2* 4*	203064 201344	Schlossschraube, 5/16-18 x 1,75 Länge Plastikknopf, 3-seitig
17	4*	201344	Bouton en plastique, 3 côtés		-	201344	, ,
18	1		Cerceau	18 19	1 4	202404	Korbrand
19	4	203104	Boulon, bride, six pans, 5/16-18 x 5,08 cm	19	4	203104	Sechskant-Flanschschraube, 5/16-18 x 5,08 cm
	_		(long.)	20	•	000057	Zoll Länge
20	2	900057	Support de panneau	20	2	900057	Korbwand-Montagehalterung
21	1	203795	Ecrou, spécial	21	1	203795	Spezialmutter
22	3	203309	Rondelle, D.I. 1 cm x D.E. 2,5 cm	22	3	203309	Unterlegscheibe, 0,406 ID x 1,0 AD
23	2	203053	Boulon ordinaire, 5/16-18 x 4	23	2	203053	Schlossschraube, 5/16-18 x 4
24	2	200837	Support du cerceau	24	2	200837	Korbrandhalterung
25	4*	203100	Écrou, collet à six pans, 5/16-18	25	4*	203100	Sechskant-Flanschmutter, 5/16-18
26	1	900033	Support, Slam Jam	26	1	900033	Slam Jam-Halterung
27	1	203796	Boulon à T, 3/8-16 x 12,7 cm (long.)	27	1	203796	T-Nutenschraube, 3/8-16 x 5 Zoll Länge
28	1	200318	Support de renforcement, Slam Jam	28	1	200318	Slam Jam-Verstärkungshalterung
29	1	203472	Ressort, noir, Slam Jam	29	1	203472	Slam Jam-Feder, schwarz
30	1		Paneau	30	1		Korbwand

^{*} IL EST POSSIBLE QUE VOUS AYEZ D'AUTRES PIÈCES AVEC CE MODÈLE.


^{*} Diesem Modell können zusätzliche Teile beigepackt sein.

1 1 206646 Tanque (negro) 2 1 200628 Eje de la rueda 3 2 226401 Rueda 4 1 908200 Sección superior del poste 5 1 908246 Sección media del poste con etiqueta 6 1 900644 Conjunto de la sección inferior del poste 7 1 203041 Tuerca, brida hexagonal, 3/8-16 8 1 Red 9 1 201342 Soporte de la rueda 10 2 201651 Espaciador, eje de la rueda 11 1 203470 Arandela, plana, Slam Jam 12 1 206219 Tapa 13 1 266001 Perno cabeza de carro, 3/8-16 x 1.5 de longitud 14 1 203617 Tapa del tanque 15 1 5E2356 Etiqueta, movimiento del sistema y ajuste de la altura 16 2* 203084 Perino cabeza de carro, 5/16-18 x 1.75 de longitud 17 4* 201	<u>Artículo</u>	Cant.	Pieza N.º	<u>Descripción</u>
3 2 226401 Rueda 4 1 908200 Sección superior del poste 5 1 908246 Sección media del poste con etiqueta 6 1 900644 Conjunto de la sección inferior del poste 7 1 203041 Tuerca, brida hexagonal, 3/8-16 8 1 Red 9 1 201342 Soporte de la rueda 10 2 201651 Espaciador, eje de la rueda 11 1 203470 Arandela, plana, Slam Jam 12 1 206219 Tapa 13 1 266001 Perno cabeza de carro, 3/8-16 x 1.5 de longitud 14 1 203617 Tapa del tanque 15 1 5E2356 Etiqueta, movimiento del sistema y ajuste de la altura 16 2* 203084 Perno cabeza de carro, 5/16-18 x 1.75 de longitud 17 4* 201344 Perilla, plástico, 3 lados 18 1 Borde 19 4 203104	1	1	206646	Tanque (negro)
3		1	200628	Eje de la rueda
5 1 908246 Sección media del poste con etiqueta 6 1 900644 Conjunto de la sección inferior del poste 7 1 203041 Tuerca, brida hexagonal, 3/8-16 8 1 Red 9 1 201342 Soporte de la rueda 10 2 201651 Espaciador, eje de la rueda 11 1 203470 Arandela, plana, Slam Jam 12 1 206219 Tapa 13 1 266001 Perno cabeza de carro, 3/8-16 x 1.5 de longitud 14 1 203617 Tapa del tanque 15 1 5E2356 Etiqueta, movimiento del sistema y ajuste de la altura 16 2* 203084 Perno cabeza de carro, 5/16-18 x 1.75 de longitud 17 4* 201344 Perilla, plástico, 3 lados 18 1 Borde 19 4 203104 Perno, brida hexagonal, 5/16-18 x 5,08 cm de longitud 20 2 900057 Soporte de montaje del respaldo 21	3	2	226401	
6 1 900644 Conjunto de la sección inferior del poste 7 1 203041 Tuerca, brida hexagonal, 3/8-16 8 1 Red 9 1 201342 Soporte de la rueda 10 2 201651 Espaciador, eje de la rueda 11 1 203470 Arandela, plana, Slam Jam 12 1 206219 Tapa 13 1 266001 Perno cabeza de carro, 3/8-16 x 1.5 de longitud 14 1 203617 Tapa del tanque 15 1 5E2356 Etiqueta, movimiento del sistema y ajuste de la altura 16 2* 203084 Perno cabeza de carro, 5/16-18 x 1.75 de longitud 17 4* 201344 Perilla, plástico, 3 lados 18 1 Borde 19 4 203104 Perno, brida hexagonal, 5/16-18 x 5,08 cm de longitud 20 2 900057 Soporte de montaje del respaldo 21 1 203795 Tuerca especial 22 3 203053 Perno cabeza de carro, 5/16-18 x 4 24 2 200837 Soporte del borde 25 4* 203100 Tuerca, brida hexagonal, 5/16-18 26 1 900033 Soporte, Slam Jam 27 1 203796 Perno en T, 3/8-16 x 5 de longitud 28 1 200318 Soporte, refuerzo, Slam Jam 29 1 203472 Resorte, negro, Slam Jam	4	1	908200	Sección superior del poste
7 1 203041 Tuerca, brida hexagonal, 3/8-16 8 1 Red 9 1 201342 Soporte de la rueda 10 2 201651 Espaciador, eje de la rueda 11 1 203470 Arandela, plana, Slam Jam 12 1 206219 Tapa 13 1 266001 Perno cabeza de carro, 3/8-16 x 1.5 de longitud 14 1 203617 Tapa del tanque 15 1 5E2356 Etiqueta, movimiento del sistema y ajuste de la altura 16 2* 203084 Perno cabeza de carro, 5/16-18 x 1.75 de longitud 17 4* 201344 Perilla, plástico, 3 lados 18 1 Borde 19 4 203104 Perno, brida hexagonal, 5/16-18 x 5,08 cm de longitud 20 2 900057 Soporte de montaje del respaldo 21 1 203795 Tuerca especial 22 3 20309 Arandela, .406 D.I. x 1.0 D.E. 23 2 203053 Perno cabeza de carro, 5/16-18 x 4 24 2 200837 Soporte del borde 25 4* 203100 Tuerca, brida hexagonal, 5/16-18 26 1 900033 Soporte, Slam Jam 27 1 203796 Perno en T, 3/8-16 x 5 de longitud 28 1 200318 Soporte, refuerzo, Slam Jam 29 1 203472 Resorte, negro, Slam Jam	5	1	908246	Sección media del poste con etiqueta
8 1 Red 9 1 201342 Soporte de la rueda 10 2 201651 Espaciador, eje de la rueda 11 1 203470 Arandela, plana, Slam Jam 12 1 206219 Tapa 13 1 266001 Perno cabeza de carro, 3/8-16 x 1.5 de longitud 14 1 203617 Tapa del tanque 15 1 5E2356 Etiqueta, movimiento del sistema y ajuste de la altura 16 2* 203084 Perno cabeza de carro, 5/16-18 x 1.75 de longitud 17 4* 201344 Perilla, plástico, 3 lados 18 1 Borde 19 4 203104 Perno, brida hexagonal, 5/16-18 x 5,08 cm de longitud 20 2 900057 Soporte de montaje del respaldo 21 1 203795 Tuerca especial 22 3 203309 Arandela, 406 D.I. x 1.0 D.E. 23 2 203053 Perno cabeza de carro, 5/16-18 x 4 24 2		1	900644	Conjunto de la sección inferior del poste
9 1 201342 Soporte de la rueda 10 2 201651 Espaciador, eje de la rueda 11 1 203470 Arandela, plana, Slam Jam 12 1 206219 Tapa 13 1 266001 Perno cabeza de carro, 3/8-16 x 1.5 de longitud 14 1 203617 Tapa del tanque 15 1 5E2356 Etiqueta, movimiento del sistema y ajuste de la altura 16 2* 203084 Perno cabeza de carro, 5/16-18 x 1.75 de longitud 17 4* 201344 Perilla, plástico, 3 lados 18 1 Borde 19 4 203104 Perno, brida hexagonal, 5/16-18 x 5,08 cm de longitud 20 2 900057 Soporte de montaje del respaldo 21 1 203795 Tuerca especial 22 3 203309 Arandela, 406 D.I. x 1.0 D.E. 23 2 203053 Perno cabeza de carro, 5/16-18 x 4 24 2 200837 Soporte del borde 25 4* 203100 Tuerca, brida hexagonal, 5/16-18 26 1 900033 Soporte, Slam Jam 27 1 203796 Perno en T, 3/8-16 x 5 de longitud 28 1 200318 Soporte, refuerzo, Slam Jam 29 1 203472 Resorte, negro, Slam Jam	7	1	203041	Tuerca, brida hexagonal, 3/8-16
10 2 201651 Espaciador, eje de la rueda 11 1 203470 Arandela, plana, Slam Jam 12 1 206219 Tapa 13 1 266001 Perno cabeza de carro, 3/8-16 x 1.5 de longitud 14 1 203617 Tapa del tanque 15 1 5E2356 Etiqueta, movimiento del sistema y ajuste de la altura 16 2* 203084 Perno cabeza de carro, 5/16-18 x 1.75 de longitud 17 4* 201344 Perilla, plástico, 3 lados 18 1 Borde 19 4 203104 Perno, brida hexagonal, 5/16-18 x 5,08 cm de longitud 20 2 900057 Soporte de montaje del respaldo 21 1 203795 Tuerca especial 22 3 203053 Perno cabeza de carro, 5/16-18 x 4 24 2 200837 Soporte del borde 25 4* 203100 Tuerca, brida hexagonal, 5/16-18 26 1 900033 Soporte, Slam Jam 27 1 203796 Perno en T, 3/8-16 x 5 de longitud 28 1 200318 Soporte, refuerzo, Slam Jam 29 1 203472 Resorte, negro, Slam Jam	8	1		Red
11 1 203470 Arandela, plana, Slam Jam 12 1 206219 Tapa 13 1 266001 Perno cabeza de carro, 3/8-16 x 1.5 de longitud 14 1 203617 Tapa del tanque 15 1 5E2356 Etiqueta, movimiento del sistema y ajuste de la altura 16 2* 203084 Perno cabeza de carro, 5/16-18 x 1.75 de longitud 17 4* 201344 Perilla, plástico, 3 lados 18 1 Borde 19 4 203104 Perno, brida hexagonal, 5/16-18 x 5,08 cm de longitud 20 2 900057 Soporte de montaje del respaldo 21 1 203795 Tuerca especial 22 3 203309 Arandela, 406 D.I. x 1.0 D.E. 23 2 203053 Perno cabeza de carro, 5/16-18 x 4 24 2 200837 Soporte del borde 25 4* 203100 Tuerca, brida hexagonal, 5/16-18 26 1 900033 Soporte, Slam Jam	9	1	201342	
12 1 206219 Tapa 13 1 266001 Perno cabeza de carro, 3/8-16 x 1.5 de longitud 14 1 203617 Tapa del tanque 15 1 5E2356 Etiqueta, movimiento del sistema y ajuste de la altura 16 2* 203084 Perno cabeza de carro, 5/16-18 x 1.75 de longitud 17 4* 201344 Perilla, plástico, 3 lados 18 1 Borde 19 4 203104 Perno, brida hexagonal, 5/16-18 x 5,08 cm de longitud 20 2 900057 Soporte de montaje del respaldo 21 1 203795 Tuerca especial 22 3 203099 Arandela, .406 D.I. x 1.0 D.E. 23 2 203053 Perno cabeza de carro, 5/16-18 x 4 24 2 200837 Soporte del borde 25 4* 203100 Tuerca, brida hexagonal, 5/16-18 26 1 900033 Soporte, Slam Jam 27 1 203796 Perno en T, 3/8-16 x 5 de longitud	10	2	201651	Espaciador, eje de la rueda
13 1 266001 Perno cabeza de carro, 3/8-16 x 1.5 de longitud 14 1 203617 Tapa del tanque 15 1 5E2356 Etiqueta, movimiento del sistema y ajuste de la altura 16 2* 203084 Perno cabeza de carro, 5/16-18 x 1.75 de longitud 17 4* 201344 Perilla, plástico, 3 lados 18 1 Borde 19 4 203104 Perno, brida hexagonal, 5/16-18 x 5,08 cm de longitud 20 2 900057 Soporte de montaje del respaldo 21 1 203795 Tuerca especial 22 3 203309 Arandela, .406 D.I. x 1.0 D.E. 23 2 203053 Perno cabeza de carro, 5/16-18 x 4 24 2 200837 Soporte del borde 25 4* 203100 Tuerca, brida hexagonal, 5/16-18 26 1 900033 Soporte, Slam Jam 27 1 203796 Perno en T, 3/8-16 x 5 de longitud 28 1 200318 Soporte, refuerzo, Slam Jam 29 1 203472 Resorte, negro, Slam Jam	11	1	203470	Arandela, plana, Slam Jam
14 1 203617 Tapa del tanque 15 1 5E2356 Etiqueta, movimiento del sistema y ajuste de la altura 16 2* 203084 Perno cabeza de carro, 5/16-18 x 1.75 de longitud 17 4* 201344 Perilla, plástico, 3 lados 18 1 Borde 19 4 203104 Perno, brida hexagonal, 5/16-18 x 5,08 cm de longitud 20 2 900057 Soporte de montaje del respaldo 21 1 203795 Tuerca especial 22 3 203309 Arandela, .406 D.I. x 1.0 D.E. 23 2 203053 Perno cabeza de carro, 5/16-18 x 4 24 2 200837 Soporte del borde 25 4* 203100 Tuerca, brida hexagonal, 5/16-18 26 1 900033 Soporte, Slam Jam 27 1 203796 Perno en T, 3/8-16 x 5 de longitud 28 1 200318 Soporte, refuerzo, Slam Jam 29 1 203472 Resorte, negro, Slam Jam </td <td>12</td> <td>1</td> <td>206219</td> <td>Тара</td>	12	1	206219	Тара
15 1 5E2356 Etiqueta, movimiento del sistema y ajuste de la altura 16 2* 203084 Perno cabeza de carro, 5/16-18 x 1.75 de longitud 17 4* 201344 Perilla, plástico, 3 lados 18 1 Borde 19 4 203104 Perno, brida hexagonal, 5/16-18 x 5,08 cm de longitud 20 2 900057 Soporte de montaje del respaldo 21 1 203795 Tuerca especial 22 3 203309 Arandela, 406 D.I. x 1.0 D.E. 23 2 203053 Perno cabeza de carro, 5/16-18 x 4 24 2 200837 Soporte del borde 25 4* 203100 Tuerca, brida hexagonal, 5/16-18 26 1 900033 Soporte, Slam Jam 27 1 203796 Perno en T, 3/8-16 x 5 de longitud 28 1 200318 Soporte, refuerzo, Slam Jam 29 1 203472 Resorte, negro, Slam Jam	13	1	266001	Perno cabeza de carro, 3/8-16 x 1.5 de longitud
altura 16 2* 203084 Perno cabeza de carro, 5/16-18 x 1.75 de longitud 17 4* 201344 Perilla, plástico, 3 lados 18 1 Borde 19 4 203104 Perno, brida hexagonal, 5/16-18 x 5,08 cm de longitud 20 2 900057 Soporte de montaje del respaldo 21 1 203795 Tuerca especial 22 3 203309 Arandela, 406 D.I. x 1.0 D.E. 23 2 203053 Perno cabeza de carro, 5/16-18 x 4 24 2 200837 Soporte del borde 25 4* 203100 Tuerca, brida hexagonal, 5/16-18 26 1 900033 Soporte, Slam Jam 27 1 203796 Perno en T, 3/8-16 x 5 de longitud 28 1 200318 Soporte, refuerzo, Slam Jam 29 1 203472 Resorte, negro, Slam Jam	14	1	203617	Tapa del tanque
16 2* 203084 Perno cabeza de carro, 5/16-18 x 1.75 de longitud 17 4* 201344 Perilla, plástico, 3 lados Borde 18 1 Borde 19 4 203104 Perno, brida hexagonal, 5/16-18 x 5,08 cm de longitud 20 2 900057 Soporte de montaje del respaldo 21 1 203795 Tuerca especial 22 3 203309 Arandela, .406 D.I. x 1.0 D.E. 23 2 203053 Perno cabeza de carro, 5/16-18 x 4 24 2 200837 Soporte del borde 25 4* 203100 Tuerca, brida hexagonal, 5/16-18 26 1 900033 Soporte, Slam Jam 27 1 203796 Perno en T, 3/8-16 x 5 de longitud 28 1 200318 Soporte, refuerzo, Slam Jam 29 1 203472 Resorte, negro, Slam Jam	15	1	5E2356	
Iongitud				
17 4* 201344 Perilla, plástico, 3 lados 18 1 Borde 19 4 203104 Perno, brida hexagonal, 5/16-18 x 5,08 cm de longitud 20 2 900057 Soporte de montaje del respaldo 21 1 203795 Tuerca especial 22 3 203309 Arandela, .406 D.I. x 1.0 D.E. 23 2 203053 Perno cabeza de carro, 5/16-18 x 4 24 2 200837 Soporte del borde 25 4* 203100 Tuerca, brida hexagonal, 5/16-18 26 1 900033 Soporte, Slam Jam 27 1 203796 Perno en T, 3/8-16 x 5 de longitud 28 1 200318 Soporte, refuerzo, Slam Jam 29 1 203472 Resorte, negro, Slam Jam	16	2*	203084	•
19 4 203104 Perno, brida hexagonal, 5/16-18 x 5,08 cm de longitud 20 2 900057 Soporte de montaje del respaldo 21 1 203795 Tuerca especial 22 3 203309 Arandela, .406 D.l. x 1.0 D.E. 23 2 203053 Perno cabeza de carro, 5/16-18 x 4 24 2 200837 Soporte del borde 25 4* 203100 Tuerca, brida hexagonal, 5/16-18 26 1 900033 Soporte, Slam Jam 27 1 203796 Perno en T, 3/8-16 x 5 de longitud 28 1 200318 Soporte, refuerzo, Slam Jam 29 1 203472 Resorte, negro, Slam Jam	17	4*	201344	Perilla, plástico, 3 lados
de longitud 20 2 900057 Soporte de montaje del respaldo 21 1 203795 Tuerca especial 22 3 203309 Arandela, .406 D.l. x 1.0 D.E. 23 2 203053 Perno cabeza de carro, 5/16-18 x 4 24 2 200837 Soporte del borde 25 4* 203100 Tuerca, brida hexagonal, 5/16-18 26 1 900033 Soporte, Slam Jam 27 1 203796 Perno en T, 3/8-16 x 5 de longitud 28 1 200318 Soporte, refuerzo, Slam Jam 29 1 203472 Resorte, negro, Slam Jam	18	1		Borde
20 2 900057 Soporte de montaje del respaldo 21 1 203795 Tuerca especial 22 3 203309 Arandela, .406 D.I. x 1.0 D.E. 23 2 203053 Perno cabeza de carro, 5/16-18 x 4 24 2 200837 Soporte del borde 25 4* 203100 Tuerca, brida hexagonal, 5/16-18 26 1 900033 Soporte, Slam Jam 27 1 203796 Perno en T, 3/8-16 x 5 de longitud 28 1 200318 Soporte, refuerzo, Slam Jam 29 1 203472 Resorte, negro, Slam Jam	19	4	203104	
21 1 203795 Tuerca especial 22 3 203309 Arandela, .406 D.I. x 1.0 D.E. 23 2 203053 Perno cabeza de carro, 5/16-18 x 4 24 2 200837 Soporte del borde 25 4* 203100 Tuerca, brida hexagonal, 5/16-18 26 1 900033 Soporte, Slam Jam 27 1 203796 Perno en T, 3/8-16 x 5 de longitud 28 1 200318 Soporte, refuerzo, Slam Jam 29 1 203472 Resorte, negro, Slam Jam	20	2	900057	
22 3 203309 Arandela, .406 D.I. x 1.0 D.E. 23 2 203053 Perno cabeza de carro, 5/16-18 x 4 24 2 200837 Soporte del borde 25 4* 203100 Tuerca, brida hexagonal, 5/16-18 26 1 900033 Soporte, Slam Jam 27 1 203796 Perno en T, 3/8-16 x 5 de longitud 28 1 200318 Soporte, refuerzo, Slam Jam 29 1 203472 Resorte, negro, Slam Jam	21	1	203795	
24 2 200837 Soporte del borde 25 4* 203100 Tuerca, brida hexagonal, 5/16-18 26 1 900033 Soporte, Slam Jam 27 1 203796 Perno en T, 3/8-16 x 5 de longitud 28 1 200318 Soporte, refuerzo, Slam Jam 29 1 203472 Resorte, negro, Slam Jam	22	3	203309	
25 4* 203100 Tuerca, brida hexagonal, 5/16-18 26 1 900033 Soporte, Slam Jam 27 1 203796 Perno en T, 3/8-16 x 5 de longitud 28 1 200318 Soporte, refuerzo, Slam Jam 29 1 203472 Resorte, negro, Slam Jam	23	2	203053	Perno cabeza de carro, 5/16-18 x 4
26 1 900033 Soporte, Slam Jam 27 1 203796 Perno en T, 3/8-16 x 5 de longitud 28 1 200318 Soporte, refuerzo, Slam Jam 29 1 203472 Resorte, negro, Slam Jam	24	2	200837	Soporte del borde
27 1 203796 Perno en T, 3/8-16 x 5 de longitud 28 1 200318 Soporte, refuerzo, Slam Jam 29 1 203472 Resorte, negro, Slam Jam	25	4*	203100	Tuerca, brida hexagonal, 5/16-18
28 1 200318 Soporte, refuerzo, Slam Jam 29 1 203472 Resorte, negro, Slam Jam	26	1	900033	Soporte, Slam Jam
28 1 200318 Soporte, refuerzo, Slam Jam 29 1 203472 Resorte, negro, Slam Jam	27	1	203796	Perno en T, 3/8-16 x 5 de longitud
29 1 203472 Resorte, negro, Slam Jam	28	1	200318	
30 1 Respaldo	29	1	203472	Resorte, negro, Slam Jam
	30	1		Respaldo


^{*} Puede haber piezas adicionales en este modelo.

23 04/05 ID# M611414

DESCRIPTIF DES PIÈCES - La visserie est grandeur nature. TEILESCHLÜSSEL - Die Befestigungsteile sind in ihrer tatsächlichen Größe abgebildet. IDENTIFICADOR DE PIEZAS: EI herraje aparece en su tamaño real




IDENTIFICATION DES PIÈCES - Pas à la grandeur réelle TEILESCHLÜSSEL - Die einzelnen Teile sind nicht in ihrer tatsächlichen Größe abgebildet. IDENTIFICADOR DE PIEZAS: Las piezas no aparecen en su tamaño real



Identifiez correctement chaque section de poteau. Les poteaux ont une étiquette d'identification qui servira de point de repère à l'étape suivante.

Jedes Stangenteil richtig identifizieren. Die Stangenteile sind mit Aufklebern markiert, die als Orientierungshilfe für den nächsten Schritt dienen.

Identifique correctamente cada sección del poste. Los postes tienen una calcomanía de identificación que se usará como punto de referencia en el paso siguiente.



04/05 ID# M611414

UNE FOIS LES SECTIONS DE POTEAU ENTRECHOQUÉES ENSEMBLE, ELLES NE PEUVENT PLUS ÊTRE DÉMONTÉES.

NACH DEM ZUSAMMENSTAUCHEN DER STANGENTEILE KÖNNEN DIESE NICHT MEHR VONEINANDER GETRENNT WERDEN.

PORTANTE! UNA VEZ QUE LAS SECCIONES DEL POSTE SE HAN EMBRAGADO ENTRE SÍ, YA NO SE PODRÁN SEPARAR

Alignez les sections de poteau en vous basant sur les repères d'alignement. Tout d'abord, emboîtez les sections de poteau supérieure et centrale en les entrechoquant sur un bout de bois posé par terre, comme illustré à la figure B, jusqu'à ce qu'elles ne bougent plus vers les étiquettes d'identification des sections. ENSUITE, ajoutez la section de poteau inférieure et entrechoquez de la même façon.

Die Stangen mithilfe der Markierungen korrekt ausrichten. Zuerst das obere und mittlere Stangenteil auf einem Holzstück auf dem Boden zusammenstauchen (siehe Abb. B), bis sie sich nicht mehr auf die Markierungsaufkleber zubewegen. DANN das untere Stangenteil auf gleiche Weise - also durch Zusammenstauchen - anbringen.


Alinee los postes usando las marcas de alineación. Primero embrague las secciones superior y media del poste golpeándolas entre sí sobre un trozo de madera colocado en el piso como se muestra en la FIG. B hasta que ya no se muevan hacia las calcomanías de identificación del poste.

ATTENTION! VORSICHT! iPRECAUCIÓN!

L'ÉTIQUETTE D'IDENTIFICATION SE SITUE À 12.7 (5") CM DE L'EXTRÉMITÉ DU POTEAU. LORSQU'ELLES SONT CORRECTEMENT EMBOÎTÉES LES UNES DANS LES AUTRES, LES SECTIONS DE POTEAU DOIVENT SE CHEVAUCHER DE 9 CM (3 1/2") MINIMUM, EN LAISSANT 3,8 CM (1 1/2") ENTRE LA SECTION QUI CHEVAUCHE ET L'ETIQUETTE D'IDENTIFICATION.

DER MARKIERUNGSAUFKLEBER BEFINDET SICH CA. 12,7 CM (5") VOM STANGENENDE. WENN DIE STANGENTEILE RICHTIG ZUSAMMENGESTAUCHT WURDEN, SOLLTEN SIE UM MINDESTENS 9 CM (3 1/2") ÜBERLAPPEN. DER ABSTAND ZWISCHEN DEM ÜBERLAPPENDEN STANGENTEIL UND DEM MARKIERUNGSAUFKLEBER SOLLTE ALSO 3,8 CM (1 1/2") BETRAGEN.

LA CALCOMANÍA DE IDENTIFICACIÓN ESTÁ COLOCADA A 12.7 CM (5") DEL EXTREMO DEL POSTE. CUANDO ESTÁN ADECUADAMENTE EMBRAGADAS, LAS SECCIONES DEL POSTE DEBEN TENER UN TRASLAPE MÍNIMO DE 9 CM (3 1/2"), DEJANDO 3.8 CM (1 1/2") ENTRE EL POSTE TRASLAPADO Y LA CALCOMANÍA DE IDENTIFICACIÓN.





26

Enfilez l'axe des roues (2) dans le chariot à roues (9) et installez les roues (3) sur l'axe (2) avec les entretoises (10), comme illustré.

Die Radachse (2) wie gezeigt durch das Radlaufwerk (9) schieben und die Räder (3) mit Abstandsstücken (10) auf die Radachse (2) schieben.

Instale el eje de la rueda (2) a través del carro portamuela (9) e instale las ruedas (3) en el eje de la rueda (2) con los espaciadores (10) como se muestra.





FIXATION DANS LE TROU DU


DAS ABSTANDSSTÜCK (10) IST LOCKER, BIS ES IN DEN HOHLRAUM DES SOCKELS EINGEPASST WIRD.

EL ESPACIADOR (10) SE AJUSTARÁ HOLGADAMENTE HASTA QUE SE FIJE EN LA CAVIDAD DE LA BASE

Attachez le chariot des roues au socle (1) avec le boulon (13), la rondelle (22) et l'écrou (7), comme illustré. SERRER AVEC LES DOIGTS - AUCUN OUTIL REQUIS. L'ensemble sera définitivement serré à l'étape suivante.

Den Rädergruppe wie gezeigt mit Schraube (13), Unterlegscheibe (22) und Mutter (7) am Sockel (1) befestigen. MIT DEN FINGERN ANZIEHEN - KEIN WERKZEUG ERFORDERLICH. Die Baugruppe wird im nächsten Schritt fest angezogen.

Conecte el conjunto del carro portamuela a la base (1) con el perno (13), la arandela (22) y la tuerca (7) como se muestra. APRIETE CON LOS DEDOS, NO SE REQUIEREN HERRAMIENTAS. El conjunto se apretará completamente en el siguiente paso.





VEILLEZ À CE QUE LA PARTIE CARRÉE DU **BOULON DU CHARIOT SOIT BIEN CALÉE DANS LA DÉCOUPE CARRÉE DU** SUPPORT DES ROUES.

SICHERSTELLEN, DASS DER VIERECKIGE TEIL DER SCHLOSSSCHRAUBE RICHTIG IN DIE VIERECKIGE AUSSPARUNG DER RADHALTERUNG EINGEPASST IST.

CONECTE EL CONJUNTO **DEL CARRO PORTAMUELA** A LA BASE (1) CON EL PERNO (13), LA ARANDELA (22) Y LÀ TÜERCA (7) COMO SE MUESTRA. APRIETE CON LOS DEDOS, NO SE REQUIEREN HERRAMIENTAS. EL CONJUNTO SE APRETARÁ COMPLETAMENTE EN EL SIGUIENTE PASO.

04/05 ID# M611414



Attachez l'ensemble du poteau au réservoir, comme illustré. Fixez le poteau sur le réservoir et le support des roues en tournant le poteau dans le sens des aiguilles d'une montre, comme illustré. Serrez le poteau à fond et tournez-le encore jusqu'à ce que les contrefiches soient correctement alignées, comme illustré à la figure B.

Den Stangenaufbau wie gezeigt an der Tankbaugruppe befestigen. Den Stangenaufbau wie gezeigt durch Rechtsdrehen am Tank und an der Radhalterung befestigen. Die Stange fest anziehen und weiter drehen, bis die Streben wie in Abb. B dargestellt korrekt ausgerichtet sind.

Instale el conjunto del poste en el conjunto del tanque como se muestra. Asegure el conjunto del poste en el tanque y en el soporte de la rueda girando hacia la derecha el conjunto del poste. Apriete completamente el poste y siga girándolo hasta que los puntales estén correctamente alineados como se muestra en la FIG B.



AVERTISSEMENT! WARNUNG! ¡ADVERTENCIA!



Il est obligatoire de s'y prendre à deux pour cette procédure. SUIVEZ CET AVERTISSEMENT SOUS PEINE D'ENCOURIR DES BLESSURES GRAVES ET/OU DES DÉGÂTS MATÉRIELS.

Dieses Schritt muss von zwei Personen ausgeführt werden. EIN MISSACHTEN DIESER WARNUNG KANN ZU SCHWEREN VERLETZUNGEN UND/ODER SACHSCHÄDEN FÜHREN.


Se requieren dos personas para realizar este procedimiento. SI NO SE OBSERVA ESTA ADVERTENCIA SE PODRÍA OCASIONAR UNA lesión GRAVE Y/O DAÑOS A LA PROPIEDAD.


IMPORTANT! WICHTIG! ¡IMPORTANTE!

Il faut donner environ 7 tours complets au poteau pour le serrer correctement. Une fois le poteau bien serré, le support des roues sera contre le socle. Faites-vous aider par quelqu'un qui maintiendra le socle en place durant cette étape.

Die Stange muss zur sicheren Befestigung ca. 7 mal gedreht werden. Wenn sie richtig befestigt ist, liegt die Radhalterung fest am Sockel an. Bei diesem Schritt muss der Sockel von einer zweiten Person festgehalten werden.

El poste se debe girar aproximadamente 7 vueltas completas para apretarlo adecuadamente. Cuando esté adecuadamente apretado, el soporte de la rueda quedará ajustado contra la base. Se recomienda que en este paso un asistente mantenga la base fija en su lugar.






AVERTISSEMENT! WARNUNG! ¡ADVERTENCIA!

Tournez les contrefiches vers le bas et courbez les contrefiches vers l'extérieur pour les aligner sur les trous du socle, comme illustré. Fixez les extrémités libres des contrefiches sur le réservoir avec le boulon ordinaire (16), la rondelle (22) et le bouton (17), comme illustré. Faites de même de l'autre côté.

Die Streben wie gezeigt nach unten klappen und nach außen biegen, damit sie mit den Löchern am Sockel zur Deckung kommen. Die unbefestigten Enden der Sockelverstrebungen mit der Schlossschraube (16), der Unterlegscheibe (22) und dem Drehknopf (14) wie gezeigt am Tank befestigen. Das gleiche Verfahren auf der anderen Seite durchführen.

Gire los puntales hacia abajo y dóblelos hacia fuera para alinearlos con los orificios de la base como se muestra. Asegure los extremos libres de los puntales del tanque el en tanque con el perno cabeza de carro (16), arandela (22) y perilla (17) como se muestra. Repita el procedimiento en el otro lado.



29

04/05 ID# M611414

Montez les supports (20, 26) et le cerceau (18) sur le panneau et serrez des doigts.


REMARQUE: Les ajustements finals seront effectués à l'étape 10.

Die Halterungen (20, 26) und den Korbrand (18) an der Korbwand anbringen und von Hand anziehen.


HINWEIS: Alle endgültigen Einstellungen werden in Schritt 10 vorgenommen.

Monte los soportes (20, 26) y el borde (18) en el respaldo y apriételos con la mano.

NOTA: Los ajustes finales se harán en el paso 10.



8a.



#28

8b.

Installez le cerceau Slam Jam sur le panneau.

- **A.** Calez bien le cerceau (18) dans le support (26), comme illustré. Laissez glisser le boulon à T (27) à travers le trou central du cerceau (18).
- B. Installez le support de renforcement (28) sur le boulon à T (27), comme illustré.
- C. Installez le ressort (29) sur le boulon à T (27), comme illustré.
- D. Installez l'écrou spécial (21) et la rondelle (19) sur le boulon à T (27).
- E. Serrez l'écrou (21) jusqu'à ce qu'il se trouve au même niveau que l'extrémité du boulon à T (27).

Den Slam Jam-Korbrand an der Korbwand befestigen.

- **A.** Den Korbrand (18) wie gezeigt in die Halterung (26) einsetzen. Die T-Nutenschraube (27) gleitet durch das mittlere Loch im Korbrand (18).
- B. Die Verstärkungshalterung (28) wie gezeigt über die T-Nutenschraube (27) schieben.
- C. Die Feder (29) wie gezeigt auf der T-Nutenschraube (27) anbringen.
- **D.** Die Spezialmutter (21) und Unterlegscheibe (19) auf der T-Nutenschraube (27) anbringen.
- E. Die Mutter (21) anziehen, bis sie bündig mit dem Ende der T-Nutenschraube (27) abschließt.

Instale el borde Slam Jam en el respaldo

- **A.** Ajuste el borde (18) seguramente en el soporte (26) como se muestra. Permita que el perno en "T" (27) se deslice a través del orificio central del borde (18).
- B. Instale el soporte de refuerzo (28) en el perno "T" (27) como se muestra.
- C. Instale el resorte (29) en el perno T (27) como se muestra.
- **D.** Instale la tuerca especial (21) y la arandela (19) en el perno T (27).
- E. Apriete la tuerca (21) hasta que quede al ras del extremo del perno T (27).

9

Posez le poteau et le réservoir sur une table. Glissez délicatement les composants du panneau sur le poteau.

Stangen- und Tankbaugruppe auf einem Tisch abstützen. Die Komponenten der Korbwand vorsichtig auf die Stange aufschieben.

Apoye el poste y el conjunto del tanque sobre una mesa de soporte. Con cuidado deslice los componentes del respaldo hacia el poste.



AVERTISSEMENT! WARNUNG! ¡ADVERTENCIA!



Il est obligatoire de s'y prendre à deux pour cette procédure. SUIVEZ CET AVERTISSEMENT SOUS PEINE D'ENCOURIR DES BLESSURES GRAVES ET/OU DES DÉGÂTS MATÉRIELS.

Dieses Schritt muss von zwei Personen ausgeführt werden. EIN MISSACHTEN DIESER WARNUNG KANN ZU SCHWEREN VERLETZUNGEN UND/ODER SACHSCHÄDEN FÜHREN.


Se requieren dos personas para realizar este procedimiento. SI NO SE OBSERVA ESTA ADVERTENCIA SE PODRÍA OCASIONAR UNA lesión GRAVE Y/O DAÑOS A LA PROPIEDAD.



NE LAISSEZ PAS L'ENSEMBLE SANS SURVEILLANCE LORSQU'IL EST VIDE, CAR IL RISQUE DE BASCULER.

DIE VORRICHTUNG IM LEEREN ZUSTAND NICHT UNBEAUFSICHTIGT LASSEN, DA SIE UMKIPPEN KÖNNTE.

NO DEJE EL CONJUNTO DESATENDIDO CUANDO ESTÉ VACÍO, YA QUE SE PUEDE LADEAR.



Chevalet de sciage ou table Sägebock oder Stütztisch Caballete o mesa de apoyo


10.

En le laissant à l'horizontale, fixez la visserie aux points indiqués sur l'illustration et serrez à fond à ce stade.

Während sich die Einheit in einer horizontalen Lage befindet, die Befestigungsteile wie gezeigt an den gewünschten Stellen anbringen und alle Kleinteile fest anziehen.

Mientras la unidad se encuentre aún en posición horizontal, asegure el herraje en la posición deseada, como se muestra, y apriételo completamente en este momento.








Vor Gebrauch die Schutzfolie von der Oberfläche der Akryl-Korbwand abziehen.

Desprenda la película protectora de la superficie del respaldo de acrílico antes de usarlo.




04/05 ID# M611414

33

Insérez le filet (8).

Das Netz (8).

Introduzca la red (8)





12.

Placez l'ensemble à l'emplacement de votre choix. Remplissez le réservoir d'eau (98,4 litres / 26 gallons) ou de sable (163 kg / 360 lb.) et fermez avec le bouchon (14).

Die zusammengebaute Vorrichtung an den gewünschten Aufstellungsort bringen. Den Tank mit Wasser (98,4 I [26 gal]) oder Sand (163 kg [360 lbs]) füllen und den Tankdeckel (14) aufschnappen lassen.

Coloque la unidad montada en la ubicación deseada. Llene el tanque con agua (98.4 litros/26 galones) o con arena (163 kg/360 libras) y conecte a presión la tapa del tanque (14) en su lugar.







REMARQUE HINWEIS NOTA:

AVEC DU SABLE: LES HUIT LITRES D'ANTIGEL SONT INUTILES.

BEI GEBRAUCH VON SAND: WERDEN NATÜRLICH KEINE 7,6 LITER GEFRIERSCHUTZMITTEL BENÖTIGT.

SI SE USA ARENA: NO SE REQUIERE EL USO DE ANTICONGELANTE.



AVERTISSEMENT! WARNUNG! ¡ADVERTENCIA!

NE LAISSEZ PAS L'ENSEMBLE SANS SURVEILLANCE LORSQU'IL EST VIDE, CAR IL RISQUE DE BASCULER.

DIE VORRICHTUNG IM LEEREN ZUSTAND NICHT UNBEAUFSICHTIGT LASSEN, DA SIE UMKIPPEN KÖNNTE.

NO DEJE EL CONJUNTO DESATENDIDO CUANDO ESTÉ VACÍO, YA QUE SE PUEDE LADEAR.



ATTENTION! VORSICHT! ¡PRECAUCIÓN!

AJOUTEZ 7,6 LITRES (2 GALLONS) D'ANTIGEL NON TOXIQUE EN PRÉVISION DE TEMPÉRATURES EN DESSOUS DE 0.

DEN TANK MIT 7,6 L (2 GAL) EINES UNGIFTIGEN GEFRIERSCHUTZMITTELS FÜLLEN, UM IN KLIMAZONEN MIT FROSTTEMPERATUREN EIN GEFRIEREN ZU VERHINDERN.

AÑADA 7.6 LITROS (DOS GALONES) DE ANTICONGELANTE NO TÓXICO SI EL CLIMA ALCANZA TEMPERATURAS DE CONGEI AMIENTO.



AVERTISSEMENT! WARNUNG! ¡ADVERTENCIA!



Il est obligatoire de s'y prendre à deux pour cette procédure. SUIVEZ CET AVERTISSEMENT SOUS PEINE D'ENCOURIR DES BLESSURES GRAVES ET/OU DES DÉGÂTS MATÉRIELS.

Dieses Schritt muss von zwei Personen ausgeführt werden. EIN MISSACHTEN DIESER WARNUNG KANN ZU SCHWEREN VERLETZUNGEN UND/ODER SACHSCHÄDEN FÜHREN.

Se requieren dos personas para realizar este procedimiento. SI NO SE OBSERVA ESTA ADVERTENCIA SE PODRÍA OCASIONAR UNA lesión GRAVE Y/O DAÑOS A LA PROPIEDAD.

Collez l'étiquette de hauteur et de déplacement (15) sur l'avant du poteau, comme illustré. La hauteur réglementaire du cerceau est de 3,05 m (10 pieds).

Den Höhen- und Transportaufkleber (15) wie gezeigt an der Vorderseite der Stange anbringen. Der Korbrand wird den offiziellen Regeln gemäß in einer Höhe von 3,05 m (10 Fuß) angebracht.

Aplique la etiqueta de ajuste de la altura y de movimiento (15) en la parte frontal del poste, como se muestra. La altura reglamentaria del borde es de 3.05 m (10 pies).



L'ÉTIQUETTE DE HAUTEUR ET DE DÉPLACEMENT NE DOIT PAS MASQUER L'ÉTIQUETTE D'AVERTISSEMENT APPOSÉE EN USINE.

DER HÖHEN- UND TRANSPORTAUFKLEBER DARF DAS WERKSEITIG ANGEBRACHTE WARNSCHILD NICHT ÜBERDECKEN.

LA ETIQUETA DE AJUSTE DE LA ALTURA Y DE MOVIMIENTO NO DEBE OBSTRUIR LA ETIQUETA DE ADVERTENCIA DE LA FÁBRICA.



